

# Порядок включения/выключения управления штатной системой ROCKFORD FOZGATE


Внимание! Штатные головные устройства INTRO на автомобилях MITSUBISHI позволяют включать/выключать управление штатной акустической системой ROCKFORD FOZGATE. Для этого выполните следующие операции:

1. Включите Магнитолу. Начальная установка - машина без системы ROCKFORD FOZGATE. Войдите в режим DVD.

2. Нажимайте правый поворотный регулятор для входа в меню до появления режима I-AMP



3. Поворотом правого поворотного регулятора перейдите в режим E-AMP



4. Нажатием на левый поворотный регулятор, выключите и снова включите магнитолу

5. Внимание! После переключения звук не настроен. Необходимо настроить звуковую сцену и уровень звуковых параметров. Для этого зайдите в меню звуковых настроек (см. инструкцию)

7. Выключите магнитолу

Примечание: Данный алгоритм реализуется в новой платформе I-9. В старой платформе алгоритм тот же, но реализуется он в режиме основного меню.

